

MERKBLATT FÜR GENOSSENSCHAFTERINNEN UND GENOSSENSCHAFTER 2008



Abläufe in Küche und Bad

Verstopfte Abläufe



Häufigste Ursache verstopfter Abläufe in Küche und Bad sind eine Kombination von Haaren, fettigen Speisen und Rüstabfällen. Diese durch den Ablauf entsorgten Abfälle bilden in den Ablaufrohren hartnäckige Ablagerungen, die oft nur noch mit Spezialgeräten entfernt d.h. aufgeböhrt werden können.

Was Sie dagegen tun können

- Beim Gemüserüsten und Geschirrspülen immer ein Abflusssieb verwenden, auch im kleinen Nebenbecken des Spültisches. (Das Ablaufrohr kann zusammen mit dem Sieb eingesetzt werden)
- Reste von Bratöl und -fett mit Küchenpapier aufsaugen und im Müllsack entsorgen
- Beim Haarewaschen in der Badewanne, aber auch im Waschbecken immer ein Abflusssieb verwenden
- Haare nie durch die Abläufe, sondern immer im Müllsack entsorgen
- Binden, Windeln, Speisereste gehören nie ins WC, sondern in den Müllsack



- ✓ Entleeren und reinigen Sie die Abflusssiebe regelmässig
- ✓ Entkalken Sie die Abflusssiebe von Zeit zu Zeit, damit sie durchlässig bleiben
- ✓ Die Siebe erhalten Sie im BAZ-Büro

...denn das wollen wir vermeiden :-)



Der Vorstand